

## MRA 型用生地搬送ベルト交換方法

作業を行う前に必ず機械のコンセントを抜いて下さい。また、危険防止のため軍手を着用して下さい。

(写真は説明のために素手で行っております)

ベルト交換作業中は怪我をしないよう十分にご注意下さい。また、交換作業に自信の無い場合または、危険と感じる場合には専門業者にご依頼下さい。

### この作業に使用する工具類

プラスドライバー

軍手

スパナなど（13）

古新聞

ラジオペンチ（チェーンを外す場合）

### 交換手順



1.機械が停止していること、コンセントを抜いてあることを確認の後、裏カバーをとめているネジを2本緩めます



2.テーブルを固定しているボルト（4本） をはずします。



表裏2本ずつのボルトで固定されています。

ボルトをはずすと帯板が取れますので落下にご注意下さい。

また、帯板には向きがありますので取付の際にはご注意ください。





3. テーブルをたたんで持ち、チェーン側にテーブルを傾け、チェーンを外してテーブルを降ろします。

チェーンを外せない場合は、チェーンをジョイントから外してからテーブルを外して下さい



4. 外したテーブルを、古新聞などを敷いた床に置いて下さい。その状態でベルトを新しいものと交換して下さい。



5. テーブルをのせる際に先にチェーンをはめてからのせて下さい。



6. ベルトとカキ板のすき間を調整（すき間を2mm程度開けて、カキ板が反転できる様に調整して下さい）しながらテーブルのボルトを固定して下さい。

ボルトを締める際に、帯板を一緒に取り付けて下さい。

チェーンが緩んでしまった場合は適度に張って下さい。

ブラケットを固定している2本のボルトを緩めると調整出来ます



7. 裏カバーを取り付けます。

ベルトの張り調整をして作業は完了です。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい

マサキ

**正城機械株式会社**

TEL 048(974)3121(代)

FAX 048(975)8576

<http://www.masakikikai.com>