



# 取り付け前に必ずご確認ください

この度はパイローラー用ベルトを  
ご購入いただきまして  
誠にありがとうございます。



お取り付けになる前にベルトの寸法と裏側のゴムレールの位置をご確認ください。  
ベルトの寸法はテーブルの寸法を計測し下記の【ベルト全長適合表】でご確認ください。  
ベルトは製品の性質上、一度取り付けてからの返品・交換は出来ませんので予めご了承下さい。

## 【テーブル長の計測】



## 【ベルト全長適合表】（PZA・PX・RX・SR・MR型用）

テーブル長	約 930mm	約 745mm	約 670mm	約 430mm
対応ベルト寸法	<b>L寸</b>	<b>M寸</b>	<b>O寸</b>	<b>S寸</b>
ベルト周長(mm)	2, 160	1, 790	1, 640	1, 165

ベルトをお取り替えの際は怪我をされないように十分ご注意ください。  
ご不明な点は下記までご連絡下さい。

マサキ  
正城機械株式会社

TEL 048 (974) 3121(代)  
FAX 048 (975) 8576

<http://www.masakikikai.com>